

UNIDADES DE TRASVASE Y FILTRADO



P **PRAYCO**



Estos equipos se utilizan para transferir y filtrar el aceite entre el tanque y la máquina. Permiten un rápido llenado de los depósitos en equipos hidráulicos, asegurando la correcta de puración del aceite que ingresa a los mismos.